


ANGABEN ZUR PRODUKTSICHERHEIT



IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS

BEZEICHNUNG	Styroporschneider Kleintischgerät
TYP	Netzbetrieb, für Modellbau
NUMMERN	D55
MARKE	BAUTEC Tools Equipment Construction
ZUBEHÖR	Verschiedene Aufsätze gerade oder runde Klingen, Führungsschlitten



IDENTIFIZIERUNG DES HERSTELLERS

HERSTELLER KA Produktions- Dienstleistungen- und Handels GmbH, Grafenheider Strasse 103, 33729 Bielefeld, E-Mail: compliance@karae.de

VERANTWORTLICHE PERSON KA Produktions- Dienstleistungen- und Handels GmbH, Grafenheider Strasse 103, 33729 Bielefeld, E-Mail: compliance@karae.de



WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE



Vor der Benutzung die Bedienungsanleitung lesen und befolgen.



Den Netzstecker bzw. den Akku entriegeln vor Montage, Einsatzwerkzeug-Wechsel, Arbeitsvorbereitung, Reinigung, Lagerung, Transport, Wartung



Nicht am Netzkabel ziehen! Schützen Sie das Kabel vor mechanischen Beschädigungen.



Persönliche Schutzausrüstung tragen: Augenschutz, Handschuhe, Schutzkleidung, Atemschutz



Kontinuierliche Lüftung sicherstellen. Das Gerät darf nicht in Räumen benutzt werden, wenn kontinuierliche Belüftung nicht oder nur unzureichend hergestellt wurde.

WARNUNG - WARNHINWEISE



Warnung vor allgemeiner Gefahr.



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung. Verletzungsgefahr durch Missachtung von Hinweisen zur elektrischen Sicherheit.



Schnittgefahr: Körperteile von dem Schneidbereich fernhalten.

Warnung vor Verbrennungsgefahr durch starke Hitze und Warnung vor heißer Oberfläche. Die Oberfläche des Drahtes wird sehr heiß. Hände oder Gegenständen von dem Draht fernhalten.



Handschuhe und Kleidung bieten keinen 100%-tigen Schutz vor Verbrennungen durch erhitzten Draht. Gehen Sie mit dem Gerät so um, als ob die Klinge stets heiß wäre.



Der Draht wird nicht zeitgleich mit dem Ausschalten des Gerätes kalt! Bevor Sie das Gerät auf die feuerfeste Unterlage ablegen, müssen Sie den Ein-/Ausschalter ausschalten bzw. loslassen und abwarten, bis der Draht abkühlt.

GEFAHRENHINWEISE



Kinder fernhalten. Sichern Sie den Arbeits-, Gefahrenbereich und Lagerungsbereich ab. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Arbeits- und Gefahrenbereich aufhalten. Kinder fern halten.



Nicht der Nässe aussetzen, bei Nässe nicht verwenden

ENTSORGUNG



Elektrowerkzeuge nicht in Hausmüll entsorgen.



Sorgen Sie für umweltgerechte Abfalltrennung.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus weder in den Hausmüll noch in die Umwelt. Für EU-Länder gelten die Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG. Demnach müssen Elektrowerkzeuge und Akkus jeweils getrennt gesammelt und umweltgerecht wiederverwendet werden.

Entsorgungsstellen für Elektrowerkzeuge sind wir, der Fachhandel und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Für Verbraucher ist die Rücknahme der Altgeräte kostenlos.

Die Akkus müssen bei Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen von GRS, im Fachhandel oder bei einer zertifizierten Sammelstelle oder bei uns abgegeben werden. Die Rückgabe der Altbatterien ist für alle kostenlos.

Verpackung wird im Hausmüll entsorgt. Entsorgung vorbereiten: Wenn Geräte personenbezogene Daten enthalten, löschen Sie diese. Machen Sie die Geräte durch Entfernen des Netzkabels unbrauchbar. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Transport“.

Mehr Informationen zu den Rücknahmesystemen unter: <https://karae.de/altgeraeteentsorgung-verschrottung> und unter <https://www.grs-batterien.de>

Unsere Mitgliedschaftsnummern:
WEEE 32345929 | GRS Batterien 2002180